

CLEANOR 202P

SGRASSATURA GALVANICA PER ULTRASUONI

Colore : —

Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:** —**a:**—**b:**—**Descrizione del prodotto**

CLEANOR 202P è una sgrassatura che non contiene agenti caustici i quali possono essere invece aggiunti a parte, in maniera da poter adattare l'aggressività del prodotto in relazione alla tipologia di oggetti da pulire.

Condizioni operative

Parametro	Valore medio suggerito
Tempo di trattamento	120 secondi
Temperatura operativa	70 °C
Tensione operativa	—
Corrente operativa	—
Efficienza catodica	—
Velocità di deposizione	—
Anodi	—
Agitazione	Ultrasuoni/Ammollo
Aspirazione	Necessaria

Mantenimento del bagno galvanico

Il consumo della sgrassatura è direttamente proporzionale al quantitativo di merce sgrassata. Consigliamo di sostituirla qualora la soluzione risulti sporca e con residui sul fondo.

Informazioni sulla sicurezza

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

CLEANOR 202P

SGRASSATURA GALVANICA PER ULTRASUONI

Colore : —

Uso : **Bagno**Coordinate colore : **L:** —**a:**—**b:**—**Preparazione del bagno galvanico**

La sgrassatura CLEANOR 202P essendo in forma salina deve essere disciolta in acqua prima di poterla utilizzare.

Per la dissoluzione operare come segue (esempio per 1 L di sgrassatura) :

1. Riempire la vasca con 500 ml di acqua di rubinetto.
2. Accendere l'aspirazione e utilizzare guanti ed occhiali protettivi prima di continuare con le operazioni di dissoluzione
3. Con un cucchiaino versare nell'acqua 40 g di CLEANOR 202P agitando la soluzione.
4. A dissoluzione ultimata aggiungere acqua fino ad un L.

Nota

Queste istruzioni sono state redatte per condizioni generali d'uso. I dati riportati derivano dalle nostre cognizioni più approfondite. Poiché l'uso corretto del prodotto non è sotto nostro controllo, possiamo garantire la perfetta qualità del preparato solo sino al momento della sua consegna. Se nonostante la corretta osservanza di dette norme si verificassero delle anomalie nel processo produttivo, Vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prodotti correlati

Cod.Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
SG021501	CLEANOR 202P sgrassatura per ultrasuoni in polvere senza agenti caustici	—	1 - 25 kg